

Produktmanual manual~~POS=HEADCOMP

Image not found or type unknown



Hurtigstartguide strong> p>

en. Åpne esken på siden av emballasjen og hent USB trådløs mottaker og 2xAA batterier. P>

2. Åpne kupeen på baksiden av luftmuseet og sett inn 2xAA-batteriene, og lukk deretter kupeen forsvarlig. P>

2. Sett inn USB-mottakeren i datamaskinens / TVs USB-port. P>

3. Skyv POWER SWITCH på siden av luftmuseet til ON-posisjon. P>

4. Vent på en liten stund, og luftmuseet vil automatisk koble til enheten din. P>

5. Begynn med å bruke din luftmuse-presentatør.

& Nbsp; p>

Utløsing av Air Mouse p>

Du kan slå av og på luftmuren ved å trykke på & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; knapp. Når på, vil musepekeren på skjermen følge håndbevegelsen. P>

& nbsp; p>

Bruke sidehjulsfunksjonen p>

Utformingen av luftmuseforedleren har en unik hjulfunksjon som, dersom du trykker og holder, lar deg navigere opp og ned. Hvis du trykker forsiktig ned på hjulet, kan du også starte ENTER-tasten. P>

& nbsp; p>

Teknisk spesifikasjon: strong> p>

& middot; 17 nøkler

& Middot; Grensesnitt: USB 2.0

& Middot; Driftsfrekvens: 2,4 GHz RF

& Middot; Vekt: 63g

& Middot; Dimensjoner tastatur: 120.5x37.2x28mm

- & Middot; Dimensjoner RF mottaker: 19 x 14.3x6.15mm**
- & Middot; Operasjonsområde: opptil 10 meter**
- & Middot; Driftsspenning: 3.3V**
- & Middot; Operasjonsstrøm: & lt; 30mA**
- & Middot; Lade strøm: & lt; 300mA**
- & Middot; Søvnstrøm: & lt; 1 mA p>**

Systemkrav strong> p>

- & middot; HID-kompatibel enhet**
- & Middot; USB-port**
- & Middot; Windows 2000**
- & Middot; Windows XP**
- & Middot; Windows Vista, Windows CE, Windows 7**
- & Middot; Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 testet)**
- & Middot; Android OS (med standard USB-grensesnitt)**
- & Middot; Fungerer med bærbar PC, Windows, Mac, Linux, Tabletter, PC, XBOX, & nbsp; Android TV-boks og HD-spiller p>**