Návod na obsluhu

Image not found or type unknown

1. Vložte pamä?ovú kartu Micro SD strong>
Tento fotoaparát nie je vybavený vnútornou pamä?ovou kartou. Pripravte kartu Micro SD, ktorej rýchlostná trieda rýchlosti je rovnaká alebo vyššia ako trieda 4. Maximálna pamä?, ktorú môže táto kamera podporova?, je 64 GB. Nájdite otvor pre kartu Micro SD na bo?nej strane fotoaparátu a potom vložte kartu správnym smerom. Budete po?u? kliknutie & rdquo; zvuk, ak bola pamä?ová karta úspešne vložená do fotoaparátu. p>

2. Zapnite fotoaparát strong>
Stla?ením a podržaním tla?idla POWER / SHUTTER / OK zapnite fotoaparát (tiež vypne fotoaparát). P>

3. Nastavte režim fotoaparátu strong>
Fotoaparát má 4 rôzne režimy: VIDEO MODE, PHOTO MODE, SLOW MOTION MODE a PLAYBACK MODE. Opakovaným stlá?aním tla?idla MODE prepínate rôzne režimy. P>

4. Zachytenie videa strong>
Opakovane stla?te tla?idlo MODE a vyberte VIDEO MODE. Stla?ením tla?idla POWER / SHUTTER / OK spustite nahrávanie. Môžete použi? obrazovku LCD na prezeranie predmetu a ?asový interval. Po dokon?ení nahrávania jednoducho stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK. Ak chcete videozáznam spomali?, opakovane stla?te tla?idlo MODE a zvo?te SLOW MOTION MODE. Stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK na spustenie nahrávania. P>

5. Fotografovanie strong>
Opakovane stla?te tla?idlo MODE a vyberte PHOTO MODE. Stla?ením tla?idla POWER / SHUTTER / OK vykonáte fotografiu. P>

6. Pre?ítajte si zábery / fotky strong>
Opakovane stla?te tla?idlo MODE a zvo?te REŽIM PREHRÁVANIA. Stla?ením tla?idla WIFI prepínate zábery / fotografie. Ak chcete prehra? zábery, jednoducho stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK. Stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK kedyko?vek po?as prehrávania na pozastavenie videa a opätovné obnovenie. Ak chcete video opusti?, stla?te tla?idlo MODE. P>

7. Mazanie záberov strong>
Ke? sa nachádzate v režime PREHRÁVANIA, stla?ením a podržaním tla?idla MODE sa zobrazí výzva DELETE. Použite tla?idlo WIFI na prepínanie medzi CANCEL a CONFIRM pod?a potreby a stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK na vykonanie. P>

8. Pripojenie fotoaparátu k po?íta?u / notebooku strong>
Na pripojenie k po?íta?u alebo laptopu môžete použi? ?íta?ku kariet alebo dodaný kábel USB. Ak používate ?íta?ku kariet, jednoducho vložte pamä?ovú kartu a vložte ?íta?ku kariet do po?íta?a / laptopu. V zozname OS zariadení sa objaví nové vymenite?né zariadenie. Vyh?adajte a vstúpte do ukladacieho priestoru a prehliadajte alebo skopírujte všetok obsah uložený na pamä?ovej karte. Ak sa pripájate pomocou dodaného kábla USB, najskôr pripojte kábel k po?íta?u / laptopu a zapnite fotoaparát. Na obrazovke LCD sa zobrazí výzva na výber režimu USB, PC CAMERA alebo REŽIMU NABÍJANIA. Pomocou tla?idla WIFI prepnite medzi jednotlivými možnos?ami a zvo?te USB MODE a stla?te tla?idlo POWER / SHUTTER / OK na potvrdenie. V zozname OS zariadení sa objaví nové vymenite?né zariadenie. Vyh?adajte a vstúpte do úložiska a prehliadajte alebo skopírujte všetok obsah uložený na pamä?ovej karte. P>

9. Používanie funkcie Wi-Fi strong>
Stiahnite si "SportCAM" Aplikácia zo služby Google Play alebo aplikácie App Store do zariadenia. Stla?te tla?idlo WIFI na boku fotoaparátu a po?kajte 5 sekúnd. Na obrazovke LCD sa zobrazí ú?et WIFI a heslo. Zapnite zariadenie WIFI vo svojom zariadení a vyh?adajte ?íslo ú?tu kamery. Po zobrazení výzvy zadajte heslo. Po pripojení otvorte aplikáciu SportCAM vo svojom zariadení. P>