Produktmanual manual~~POS=HEADCOMP

en. Sett inn Micro SD minnekort strong>

Dette kameraet er ikke utstyrt med et internt minnekort. Vennligst klargjør et Micro SD-kort, hvilken klasseklassifisering er lik eller høyere enn klasse 4. Det maksimale minnet som kan støttes av dette kameraet, er 64 GB. Finn Micro SD-kortsporet på siden av kameraet, sett deretter kortet i riktig retning. Du vil høre et & quot; klikk & rdquo; lyd hvis minnekortet er satt inn i kameraet vellykket. p>

2. Slå på kameraet strong>

Trykk og hold på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å slå på kameraet (slår også av kameraet). P>

3. Still inn kameramodus strong>

Kameraet har 4 forskjellige moduser: VIDEO MODE, PHOTO MODE, SLOW MOTION MODE og PLAYBACK MODE. Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen for å skifte mellom de forskjellige modiene. P>

4. Fanger video strong>

Trykk gjentatte ganger på MODE KNAPPEN og velg VIDEO MODE. Trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å starte opptaket. Du kan bruke LCD-skjermen til å vise motivet og tidsvarigheten. Når du er ferdig med innspillingen, trykker du ganske enkelt på POWER / SHUTTER / OK-knappen igjen. For å ta opp video i slowmotion, trykk gjentatte ganger på MODE-KNAPPEN og velg SLOW MOTION MODE. Trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å starte opptaket. P>

5. Tar bilder strong>

Trykk gjentatte ganger på MODE KNAPPEN og velg FOTO MODE. Trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å ta et bilde. P>

6. Se gjennom bilder / bilder strong>

Trykk gjentatte ganger på MODE KNAPPEN og velg PLAYBACK MODE. Trykk på WIFI-KNAPPEN for å bytte gjennom opptakene / bildene. For å spille av opptak, trykk bare på POWER / SHUTTER / OK-knappen. Trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen når som helst under avspilling for å pause videoen og igjen for å fortsette. For å forlate videoen, trykk bare på MODE-knappen. P>

7. Slette opptak strong>

Når du er i PLAYBACK MODE, vil du trykke på og holde MODE KNAPPEN opp en DELETE-ledetekst. Bruk WIFI-KNAPPEN til å bytte mellom CANCEL og CONFIRM etter behov, og trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å utføre. P>

8. Koble kameraet til en PC / laptop strong>

Du kan enten bruke en kortleser eller den medfølgende USB-kabelen til å koble til en PC / laptop. Hvis du bruker en kortleser, setter du bare inn minnekortet og setter kortleseren inn i din PC / laptop. En ny flyttbar enhet vil vises i enhetens OS-liste. Finn og få tilgang til lagringsplassen for å bla gjennom eller kopiere alt innholdet som er lagret på minnekortet. Hvis du kobler til via den medfølgende USB-kabelen, kobler du først kabelen til PC / bærbar PC og slår på kameraet. LCD-skjermen vil be deg om å velge enten USB MODE, PC CAMERA eller LADD MODE. Bruk WIFI-KNAPPEN til å bytte mellom alternativer og velg USB MODE og trykk på POWER / SHUTTER / OK-knappen for å bekrefte. En ny flyttbar enhet vil vises i enhetens OS-liste. Finn og få tilgang til lagringsplassen for å bla gjennom eller kopiere alt innholdet som er lagret på minnekortet. P>

9. Bruke Wi-Fi-funksjonen strong>

Last ned "SportCAM & rdquo; App fra Google Play eller App Store på enheten din. Trykk på WIFI-KNAPPEN på siden av kameraet og vent 5 sekunder. Du vil se WIFI-kontoen og passordet vises på LCD-skjermen. Slå på WIFI på enheten din og søk etter kameraets kontonummer. Når du blir bedt om det, skriv inn passordet. Når du er koblet til, åpner du SportCAM-appen på enheten din. P>