

# vara handbók

Image not found or type unknown



## 1. Settu Micro SD minniskort í strong>

Þessi myndavél er ekki búin með innra minniskorti. Vinsamlegast undirbúið Micro SD kort sem hraða einkunn er jafnt eða hærra en Class 4. Hámarks minni sem hægt er að styðja með þessari myndavél er 64GB. Finndu Micro SD kortaraufinn við hlið myndavélarinnar og settu síðan inn rétta leiðin. Þú heyrir 'smell' & rdquo; Hljóðið ef minniskortið hefur verið sett í myndavélina með góðum árangri. P>

## 2. Kveiktu á myndavélinni strong>

Haltu inni POWER / SHUTTER / OK hnappinum til að kveikja á myndavélinni (einnig slökkt á myndavélinni). P>

## 3. Stilltu myndavélarham strong>

Myndavélin hefur 4 mismunandi stillingar: VIDEO MODE, PHOTO MODE, SLOW MOTION MODE og PLAYBACK MODE. Ýttu endurtekið á MODE hnappinn til að skipta um mismunandi stillingar. P>

## 4. Handtaka myndskleið strong>

Ýttu aftur á MODE BUTTON og veldu VIDEO MODE. Ýttu á POWER / SHUTTER / OK hnappinn til að hefja upptöku. Þú getur notað LCD skjáinn til að skoða efni og tíma. Þegar þú hefur lokið upptöku skaltu ýta einfaldlega á POWER / SHUTTER / OK hnappinn aftur. Til að taka upp myndskleið í hægum hreyfingu, ýttu endurtekið á MODE BUTTON og veldu SLOW MOTION MODE. Ýttu á POWER / SHUTTER / OK hnappinn til að hefja upptöku. P>

## 5. Taka myndir strong>

Ýttu endurtekið á MODE BUTTON og veldu PHOTO MODE. Ýtið á POWER / SHUTTER / OK hnappinn til að taka mynd. P>

## 6. Skoðaðu myndefni / myndir strong>

Ýttu aftur á MODE BUTTON og veldu PLAYBACK MODE. Ýttu á WIFI BUTTON til að skipta um myndefni / myndir. Til að spila myndefni, ýttu einfaldlega á POWER / SHUTTER / OK hnappinn. Ýttu á POWER / SHUTTER / OK hnappinn hvenær sem er meðan á spilun stendur til að gera hlé á myndskleiðinu og aftur til að halda áfram. Til að yfirgefa myndskleiðið ýtirðu einfaldlega á MODE takkann. P>

### **7. Eyða myndefni strong>**

Þegar þú ert í **PLAYBACK MODE**, ýtirðu á og haltu **MODE BUTTON** upp á **DELETE** hvetja. Notaðu **WIFI BUTTON** til að skipta á milli **CANCEL** og **CONFIRM** eftir þörfum og ýttu á **POWER / SHUTTER / OK** hnappinn til að framkvæma. P>

### **8. Tengir myndavélina við tölvu / fartölvu strong>**

Þú getur annaðhvort notað kortalesara eða **USB snúru** sem fylgir með því að tengjast tölvu / fartölvu. Ef þú notar kortalesara skaltu einfaldlega setja minniskortið og setja kortalesarann ??í tölvuna þína. Ný færánlegur tæki birtist í **OS-lista tækisins**. Finndu og opnaðu geymsluna til að skoða eða afrita allt efni sem er geymt á minniskortinu. Ef þú ert að tengja með **USB snúru** sem fylgir skaltu tengja fyrst kapalinn við tölvuna / fartölvuna og kveiktu á myndavélinni. **LCD skjárin** hvetur þig til að velja annaðhvort **USB-hnapp**, **PC CAMERA** eða **CHARGING MODE**. Notaðu **WIFI-hnappinn** til að skipta milli valkosta og veldu **USB-hnappinn** og ýttu á **POWER / SHUTTER / OK** hnappinn til að staðfesta. Ný færánlegur tæki birtist í **OS-lista tækisins**. Finndu og opnaðu geymsluna til að skoða eða afrita allt efni sem er geymt á minniskortinu. P>

### **9. Notkun Wi-Fi virka strong>**

Hlaða niður & " SportCAM & rdquo; Forrit frá **Google Play** eða **App Store** á tækið þitt. Ýttu á **WIFI BUTTON** á hlið myndavélarinnar og bíðið í **5 sekúndur**. Þú munt sjá **WIFI** reikninginn og lykilorðið birtast á **LCD skjánum**. Kveiktu á **WIFI** í tækinu og leitaðu að reikningsnúmer myndavélarinnar. Þegar þú beðið er um það skaltu slá inn lykilorðið. Þegar tengt er skaltu opna **SportCAM** appið á tækinu. P>