manuale del prodotto

Guida introduttiva span> strong> p>

- 1. Apri lo scomparto posteriore della tastiera e recupera il ricevitore wireless USB. Span> p>
- 2. Inserisci il ricevitore USB nella porta USB del tuo computer / TV. Span> p>
- 3. Fai scorrere l'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE sul lato della tastiera in posizione ON. Span> p>
- 4. Attendi un breve periodo di tempo e la tastiera si connetterà automaticamente al tuo dispositivo. Span> p>
- 5. Inizia a utilizzare la tastiera wireless. Span> p>

Funzioni sottochiavi strong> span> p>

Tieni premuto il tasto MAIUSC o FN per accedere alle sottochiavi elencate su ciascun tasto. Uso del touchpad Toccando una volta con un dito si attiva il clic sinistro del mouse. Toccando una volta con due dita si attiva il tasto destro del mouse. Toccando e facendo scorrere un dito sul touchpad è possibile controllare il puntatore del mouse. Toccando due volte con un dito si attiva il doppio clic del mouse e può essere utilizzato per aprire i file. Span> p>

Come caricare strong> span> p>

La tastiera wireless utilizza una batteria integrata agli ioni di litio. Per caricare, è sufficiente collegare il cavo di ricarica USB in dotazione alla tastiera e direttamente nella porta USB del PC / laptop. NOTA: la tastiera wireless è dotata di una modalità di sospensione integrata per risparmiare batteria. Se la tastiera non è stata utilizzata per più di 3 minuti, entrerà automaticamente in modalità di sospensione. Span> p>

& nbsp; p>

Specifiche della tastiera span> p>

- & middot; Ricevitore (dongle): stile nano & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Porta di connessione: con USB 2.0 sopra & nbsp; & nb
- & Middot; Modalità RF: 2.4 Ghz GFSK & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Distanza di trasmissione: fino a 10 metri
- & Middot; Potenza di trasmissione: meno di + 4db & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio con polimero da 450 mAh & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Tensione di carica: 4.4 V ~ 5.25 V & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Corrente di carica: 300 mA & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Corrente dormiente: 86uA & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Tensione di funzionamento: 3,3 V & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
- & Middot; Peso del prodotto: 210 g
- & Middot; Dimensioni del prodotto: 260 * 83 * 13,5 mm span> p>

Requisiti di sistema

& Middot; Dispositivo HID compatibile

& Middot; Porta USB & Middot; Windows 2000 & Middot; Windows XP

& Middot; Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8 e middot; Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 & nbsp; testato da Fedora-7.0) e middot; Sistema operativo Android (con interfaccia

USB standard) span> p>