


Ürün kullanma kılavuzu



Kulaklıkların açma ve kapatma strong>

GÇ KAPALI oldu?unda, iki kulaklık m?knat?s?n? birbirinden çekin veya & Lpower **POWER ON** & rdquo; ö?esini duyana kadar MFB'yi 2 saniye bas?I? tutun. Gösterge ????? 1 saniye boyunca mavi renkte yan?p söner ve otomatik olarak önceki e?le?tirmeye ba?lan?r veya e?le?tirme moduna girer. Kulaklıkların kapatmak için, & **POWER OFF** & rdquo; ö?esini duyana kadar MFB'yi 3 saniye bas?I? tutun. Gösterge ????? 1 saniye k?rm?z? renkte yan?p sönecektir. Not: Kulaklıkların mikrofon seti herhangi bir cihazla 20 dakikadan fazla ba?lantı? de?ilse, otomatik olarak kapatılacaktır. P>

Bluetooth ile E?leme strong>

1. Kulaklıkların mikrofon setinin kapalı oldu?undan ve 1 metre içinde kulaklıkların mikrofon seti ve cihaz arasındaki mesafe oldu?undan emin olun.
2. Gösterge ????? k?rm?z? ve mavi arasında de?iyene kadar MFB'ye bas?n ve bas?I? tutun. Ayr?ca, & ldquo; **PAIRING** & rdquo; ;, duyars?n?z. 3. Cihaz?n?zdaki Bluetooth cihazlar?n? aray?n (talimatlar için cihaz?n kullan?m kılavuzuna bak?n)
4. & ldquo; **Desire2 Escape** & rdquo; seçene?ini seçin. Ve gerekirse e?leme kodunu girin & ldquo; **0000** & rdquo; ; Gösterge lambas?n?n maviye dönmesini bekleyin. (& ldquo; **PAIRED** & rdquo; ve & ldquo; **S?Z?N BA?LANTISI BA?LANDI** & rdquo; duyars?n?z.

Not: E?le?tirme 5 dakikadan fazla sürerse, kulaklıkların mikrofon seti **STANDBY MODE**'a geri dönecektir. Bu gerçekleşirse lütfen yukarıdaki adımlar? tekrarlay?n. P>

Nasıl ücretlendirilir strong>

1. Mikro USB ba?lantı? noktas?n? ortaya ç?karmak için kulaklıkların kontrol panelinin yan?ndaki küçük kauçuk contayı aç?n.
 2. Ürünle birlikte verilen Micro USB ?arj kablosunu USB ba?lantı? noktasına ve kulaklıklara ba?lay?n.
 3. Kulaklıkların tamamen ?arj etmek için yaklaşık 2 saat bekleyin.
- Not: & nbsp; Kulaklıkların mikrofon setini ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süre kullanılmad???nda lütfen pilin tamamen dolu oldu?undan emin olun. Kulaklıkların ?arj etmek için lütfen yalnızca birlikte verilen ?arj kablosunu kullan?n. P>