

Manual del producto



Encendido y apagado del auricular strong>

Cuando APAGADO, extraiga los dos imanes del auricular o presione y sostenga el MFB durante 2 segundos hasta que escuche "ENCENDIDO". La luz indicadora parpadeará en azul durante 1 segundo y se conectará automáticamente al emparejamiento anterior o entrará en modo de emparejamiento. Para apagar el auricular, mantenga pulsado el MFB durante 3 segundos hasta que escuche "POWER OFF". La luz indicadora parpadeará en rojo durante 1 segundo. Nota: Si el auricular no está conectado a ningún dispositivo durante más de 20 minutos, se apagará automáticamente. P>

Vinculación a través de Bluetooth strong>

1. Asegúrese de que el auricular esté apagado y de que la distancia entre el auricular y el dispositivo esté a 1 metro.
2. Mantenga presionado el MFB hasta que la luz indicadora alterna entre rojo y azul. También escucharás "PAIRING & rdquo;".
3. Busque dispositivos Bluetooth en su dispositivo (consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener instrucciones)
4. Seleccione & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; Y, si es necesario, introduciendo el código de emparejamiento & ldquo; 0000 & rdquo; ;. Espere a que el indicador luminoso se vuelva azul. (Usted también oirá & ldquo; PAIRED & rdquo; y & quot; SU TELÉFONO ESTÁ CONECTADO & rdquo;).

Nota: Si el emparejamiento se prolonga durante más de 5 minutos, el auricular volverá a STANDBY MODE. Si esto sucede, repita los pasos anteriores. P>

Cómo cargar strong>

1. Abra el pequeño sello de goma en el lateral del panel de control del auricular para exponer el puerto Micro USB.
2. Conecte el cable de carga Micro USB incluido a un puerto USB alimentado y al auricular.
3. Deje aproximadamente 2 horas para cargar completamente el auricular.

Nota: & nbsp; Si utiliza el auricular por primera vez o después de un largo período de inactividad, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar el auricular. P>