termék kézikönyv

Image not found or type unknown

A headset be- és kikapcsolása strong>
Ha bekapcsolt állapotban van, húzza ki a két fülhallgató mágnest, vagy nyomja le és tartsa lenyomva az MFB-et 2 másodpercig, amíg el nem hallja a "POWER ON & rdquo" gombot. A jelz?fény 1 másodpercig villogni kezd, és automatikusan kapcsolódik az el?z? párosításhoz, vagy párosítási módba lép. A fülhallgató kikapcsolásához tartsuk lenyomva az MFB-et 3 másodpercig, amíg nem hallja a & ldquo; POWER OFF & rdquo; A jelz?fény pirosan villog 1 másodpercig. Megjegyzés: Ha a fülhallgató nem kapcsolódik semmilyen eszközhöz több mint 20 percig, akkor automatikusan leáll. P>

Párosítás Bluetooth-on strong>
1. Biztosítsa a fejhallgató kikapcsolását és a fülhallgató és a készülék közötti távolságot 1 méteren belül.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot, amíg a jelz?fény a vörös és a kék között váltakozik. Hallani fogod a & ldquo; PAIRING & rdquo; -t is.
3. Keressen Bluetooth eszközöket az eszközén (lásd az eszköz használati útmutatóját)
4. Válassza a & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; És ha szükséges, adja meg a párosítási kódot & ldquo; 0000 & rdquo; Várja meg, hogy a jelz?fény kék legyen. (Hallani fogod a & ldquo; PAIRED & rdquo; és a & ldquo; A TELEFON CSATLAKOZVA & rdquo;).
Megjegyzés: Ha a párosítás több mint 5 percig eltelt, a fülhallgató visszatér a STANDBY MODE üzemmódba. Ha ez történik, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket. P>

Hogyan kell feltölteni strong>
1. Nyissa fel a fejhallgató oldalán lév? kis gumi tömítést a vezérl?panelen, hogy ki legyen téve a Micro USB portot.
2. Csatlakoztassa a mellékelt Micro USB tölt?kábelt egy táplált USB porthoz és a fülhallgatóhoz.
3. A fülhallgató teljes feltöltéséhez kb. 2 órát hagyjon.
Megjegyzés: & nbsp; Ha el?ször használja a fülhallgatót vagy hosszú ideig tartó inaktivitást, gy?z?djön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. A fülhallgató feltöltéséhez csak a mellékelt tölt?kábelt használja. P>