Produktmanual manual~~POS=HEADCOMP

Image not found or type unknown

Slå på og av headsettet strong>
Når strømmen er slått av, må du enten trekke de to hodetelefonmagnetene fra hverandre, eller trykk og hold MFB-knappen i to sekunder til du hører & POWER ON & rdquo ;. Indikatorlampen blinker blått i 1 sekund og vil enten koble automatisk til forrige paring eller vil gå inn i paringsmodus. For å slå av hodesettet, trykk og hold MFB i 3 sekunder til du hører & ldquo; POWER OFF & rdquo ;. Indikatorlampen blinker rødt i 1 sekund. Merk: Hvis headsettet ikke er koblet til en hvilken som helst enhet i mer enn 20 minutter, slås den automatisk av. P>

Paring via Bluetooth strong>
1. Kontroller at headsettet er slått av, og avstanden mellom hodesett og enhet innen 1 meter.
2. Trykk og hold MFB-knappen til indikatorlampen veksler mellom rødt og blått. Du vil også høre & ldquo; PAIRING & rdquo;.
3. Søk etter Bluetooth-enheter på enheten din (Se enhetens brukerhåndbok for instruksjoner)
4. Velg & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; Og, om nødvendig, skriver du inn parringskode & 0000 & rdquo ;. Vent til indikatorlampen blinker. (Du vil også høre "PAIRED" og "og din telefon er koblet til").
Merk: Hvis paring forløper i mer enn 5 minutter, går headsettet tilbake til STANDBY MODE. Hvis dette skjer, vennligst gjenta trinnene ovenfor. P>

Hvordan lades strong>
1. Åpne den lille gummitetningen på siden av headsetets kontrollpanel for å avsløre Micro USB-porten.
2. Koble den medfølgende Micro USB-laderkabelen til en drevet USB-port og hodesettet.
3. Tillat ca. 2 timer å lade hodesettet fullstendig.
Merk: & nbsp; Hvis du bruker hodesettet for første gang, eller etter en lang periode med inaktivitet, må du sørge for at batteriet er fulladet. Bruk kun den medfølgende ladekabelen til å lade hodesettet. P>