


tuotteen manuaalinen



Kuulokkeiden kytkeminen päälle ja pois päältä strong>

Kun virta on kytketty pois päältä, vedä kaksi kuulokemagneettia erilleen tai pidä MFB-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet & ldquo; POWER ON & rdquo;. Merkkivalo vilkkuu sinisenä 1 sekunnin ajan, ja se joko kytkeytyy automaattisesti edelliseen pariliitokseen tai siirtyy paritustilaan. **Katkaise kuulokkeet käytöstä pitämällä MFB-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet & ldquo; POWER OFF & rdquo;.** Merkkivalo vilkkuu punaisena 1 sekunnin ajan. **Huomaa: Jos kuuloke ei ole kytkettynä mihinkään laitteeseen yli 20 minuutin ajan, se sammuu automaattisesti. P>**

Pariliitos Bluetoothin kautta ??strong>

1. Varmista, että kuuloke on kytketty pois päältä ja että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on 1 metrin sisällä.

2. Pidä MFB-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vaihtelee punaisen ja sinisen välillä. Kuulet myös & ldquo; PAIRING & rdquo;.

3. Etsi Bluetooth-laitteita laitteellasi (katso ohjeet laitteen käyttöohjeesta).

4. Valitse & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; Ja tarvittaessa lisätään pariliituskoodi & ldquo; 0000 & rdquo; . Odota, että merkkivalo palaa sinisenä. (Kuulet myös & ldquo; PAIRED & & ldquo; PUHELIN ON LIITETTY & rdquo;).

Huomautus: Jos pariliitos kuluu yli 5 minuutin ajan, kuuloke palaa STANDBY MODE -tilaan. Jos näin käy, toista edellä mainitut vaiheet. P>

Lataaminen strong>

1. Avaa pienen kumitiivisteiden kuulokkeen reunassa olevaan ohjauspaneeliin, jotta saat Micro USB -portin.

2. Kytke mukana toimitettu Micro USB latauskaapeli virtalähteeseen USB-porttiin ja kuulokkeeseen.

3. Salli kuulokkeen lataaminen täyteen 2 tuntia.

Huomautus: & nbsp; Jos käytät HF-laitetta ensimmäistä kertaa tai pitkään käyttämättömänä, varmista, että akku on täyteen ladattu. Käytä vain mukana toimitettua latauskaapelia lataamaan kuulokkeita. P>